

NÁVOD K POUŽITÍ

- Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace o zahájení používání a zacházení s výrobkem.
- Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození.
- Návod k použití vychází z norem a předpisů Evropské unie.
- V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země.
- Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

VYSVĚTLENÍ ZNAKŮ

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, vážným zraněním nebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servisní technik. Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

V případě použití zařízení, kde jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je instalován), vždy držte zařízení za plastovou izolovanou rukojeť.

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

V tomto návodu a/nebo na zařízení jsou použity následující symboly:

	Všeobecné varování pro nebezpečí.		Dávejte pozor na kolemjdoucí.
	Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu.		POZOR! Během provozu zařízení udržujte bezpečnou monitorovací vzdálenost.
	POZOR! Pozor- nedotýkejte se rotující nože, protože by mohlo dojít k vážným zraněním.		Napájecí kabel musí být dostatečně daleko od rotujících nožů; kabel by měl být vždy za zařízením.
	Povinné používání ochranné obuvi.		Zařízení nepoužívejte v dešti nebo ve špatném počasí!
	Před čištěním a údržbou zařízení vypněte a odpojte ze sítě.		POZOR! Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
	Povinné používání prostředků na ochranu očí (vždy používejte ochranné brýle).		Povinné používání prostředků na ochranu sluchu (špunty do uší, tlumiče).

PRO VAŠI BEZPEČNOST



VAROVÁNÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- Před zapnutím zařízení se ujistěte, že uvedené síťové napětí zařízení je stejné jako síťové napětí ve vaší domácnosti.
- Zařízení nepoužívejte, dokud není zcela smontováno.
- Při používání zařízení se ujistěte, že je napájecí kabel vždy za zařízením.
- Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru. V případě čištění nebo údržby a pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej. Napájecí kabel vždy vytahujte za zástrčku, nikdy netahejte za kabel.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení zařízení a nevypínejte zařízení tahem za něj. Nikdy nevystavujte kabel horku, ostrým hranám nebo předmětům, pohyblivým součástem nebo hořlavým látkám. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit za nový autorizovaný servisní technik.

- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte zařízení, napájecí kabel ani zástrčku do vody nebo jiné tekutiny. Nevystavujte zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Pokud je použití zařízení ve vlhkém prostředí nevyhnutelné, používejte pouze síť, která je chráněna diferenciálními proudovými bezpečnostními spínači FID (RCD-Residual Current Device). Použití FID-spínačů snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nepoužívejte zařízení, pokud je poškozeno způsobem, který může narušit jeho bezchybný provoz.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vypínač nefunguje. Zařízení, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být odpovídajícím způsobem opraveno.
- Nepřetěžujte zařízení. Používejte zařízení pouze k určenému účelu a za žádných okolností neprovádějte žádné jiné činnosti, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s příliš malými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost, pokud obdržely pokyny pro bezpečné používání a pokud rozumí souvisejícím rizikům. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy pro používání zařízení.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jsou v bezprostřední blízkosti jiné osoby, děti nebo domácí zvířata.
- Uživatel nebo vlastník zařízení je odpovědný za nehody nebo škody způsobené jiným osobám nebo jejich majetku.
- Pečlivě zkontrolujte ošetřovaný povrch a odstraňte kameny, tyčinky, dráty, kosti a jiné cizí předměty.
- Pokud zařízením narazíte na cizí předmět, okamžitě se otočte vypněte vypínač a vytáhněte napájecí kabel ze sítě. Důkladně zkontrolujte zařízení, abyste se ujistili, že je v provozním stavu. Pokud cizí předmět poškodil zařízení, před pokračováním v práci kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Používejte zařízení pouze za denního světla nebo dobrého umělého osvětlení.
- Nepoužívejte zařízení za špatných povětrnostních podmínek a v případě mokré a vlhké trávy.

- Nepoužívejte zařízení v místnostech, které jsou nasycené hořlavými výpary.
- Přenášejte zařízení tak, že jej budete držet oběma rukama za kryt. Při přepravě zařízení je nutné jej zcela vypnout pomocí síťového vypínače a napájecího kabelu ze zásuvky.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat nebo rozebírat. Na zařízení nejsou žádné díly, které byste mohli sami vyměnit. Pro opravu kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Zařízení nikdy nezakrývejte, mohlo by se přehřát.
- Zařízení skladujte uvnitř na suchém místě.
- Práce na svazích může být nebezpečná. Nepoužívejte zařízení na velmi strmých svazích.
- Ujistěte se, že po nakloněných površích chodíte bezpečně a vždy chodíte po povrchu a nikdy ne nahoru a dolů.
- Při přemísťování nebo tažení zařízení buďte velmi opatrní. Během používání vždy tlačte zařízení dopředu a nikdy proti vašemu tělu.



VAROVÁNÍ! Po vypnutí zařízení počkejte několik sekund, protože ostré rotující části se ještě několik sekund po vypnutí zařízení otáčejí. Nedotýkejte se ostrých částí zařízení. Před údržbou, čištěním nebo seřizováním přístroje se ujistěte, že je zařízení vypnuto vypínačem a odpojeno od sítě.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo jakémukoli potenciálnímu riziku.
- Toto zařízení je určeno k provozu ze standardní zásuvky.
- Toto zařízení musí být připojeno k uzemněné elektrické síti. V případě úrazu elektrickým proudem chrání uzemnění před přímým úrazem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- Při práci se zařízením buďte ostražití a vyrovnaní. Nepoužívejte zařízení, když jste unavení, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci se zařízením může způsobit vážné zranění.
- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy s sebou noste ochranné pomůcky, ochranné brýle, rukavice a ochranu sluchu. Používání osobních ochranných prostředků, jako je protiprachová

maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, přilba nebo ochrana sluchu, snižuje riziko fyzického zranění.

- Vhodně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Dbejte na to, aby vlasy, oděv a rukavice nepřišly do kontaktu s pohyblivými částmi zařízení. Pohyblivé části zařízení se mohou zachytit o volné části oděvu, šperky nebo dlouhé vlasy. Delší vlasy svažte a zakryjte ochrannou čepicí.
- Zabraňte náhodnému spuštění! Před připojením zařízení k elektrické síti, před pokusem o jeho zvedání nebo přenášení, vždy nejprve zkontrolujte, zda je vypínač zařízení vypnutý. Přenášení nebo připojení zařízení k síti se zapnutým vypínačem může způsobit nehodu.
- Před zapnutím zařízení odstraňte všechna nastavení a další nástroje. Odstraňte všechny nástroje z rotujících částí zařízení, protože mohou způsobit zranění osob.
- Před použitím zařízení je vždy nutné nejprve zkontrolovat, zda čepel, šrouby čepele a řezací sestava nejsou opotřebované nebo poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby je nutné vždy kompletně vyměnit.
- Při používání zařízení se příliš nenaklánějte a ujistěte se, že máte vždy pevnou oporu a dobrou stabilitu. To vám zajistí dobrou kontrolu nad zařízením v případě neočekávaných a nepředvídaných situací.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Opatrně odstraňte všechny obaly.
2. Plastové části obalu zlikvidujte.
3. Děti by si neměly hrát s obalem. Existuje možnost udušení.
4. Před použitím si pečlivě přečtete celý návod k použití a uschovejte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

UČEL POUŽITÍ

Zařízení je určeno pro sekání trávy. Nepoužívejte zařízení k žádnému jinému účelu. Zařízení používejte pouze na suchém povrchu. Nepoužívejte zařízení ve venkovních veřejných prostorech, na stadionech nebo v zemědělských a lesnických oblastech.

POPIS DÍLŮ

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Vypínač zapnuto/vypnuto | 6. Rukojeť pro přenášení zařízení |
| 2. Elektrická zástrčka | 7. Kola |
| 3. Horní část řídítek | 8. Zadní kryt |
| 4. Šroub pro upevnění horní části řídítek | 9. Koš na trávu |
| 5. Spodní část řídítek | 10. Signál pro plný koš trávy |
| | 11. Vypínací páka |



VAROVÁNÍ! V případě chybějících nebo poškozených dílů kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce.

MONTÁŽ

VYPÍNAČÍ PÁKA

Instalace vypínací páky a montážní desky na horní část řídítek (Obrázek 2).

1. Nainstalujte háček na kabel na horní část řídítek.
2. Namontujte vypínací páku na horní část řídítek, jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 2a), ze spodní strany nainstalujte upevňovací desku (Obrázek 2b). Vložte dodané šrouby a upevněte je, jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 2c).

ŘÍDÍTKA A KOLA

1. Vložte spodní část řídítek (5) do zařízení, jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 3b)
2. Vložte horní část řídítek (3) do spodní části řídítek (5) a upevněte je dvěma šrouby pro upevnění horní části řídítek (4), jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 3a)
3. Namontujte všechna 4 kola (7) na osu zařízení. Zajistěte kola na místě pomocí čepů "R" a poté nasadte kryty kol (Obrázek 3c).
4. Připevněte držáky kabelů (Obrázek 3d).

MONTÁŽ KOŠE NA TRÁVU

1. Nasadte rukojeť na horní část koše na trávu, vložte šrouby a upevněte je (Obrázek 4a).
2. Upevněte horní část koše na trávu ke spodní části (Obrázek 4b).
3. Zvedněte zadní kryt (8) a připevněte koš na trávu (9) k zadní části zařízení, jak je znázorněno na obrázku (Obrázek 4c).

NASTAVENÍ VÝŠKY SEČENÍ

Nastavení polohy výšky sečení předního kola (Obrázek 5a):

1. Otočte zařízení dnem vzhůru.
2. Vytáhněte osu kola směrem k přední části zařízení.
3. Umístěte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.

Nastavení polohy výšky sečení zadního kola (Obrázek 5b):

1. Otočte zařízení na bok.
2. Zatáhněte za osu zadního kola směrem k zadní části zařízení.
3. Umístěte osu kola do požadované polohy pro nastavení výšky sečení.



POZOR: Výšku sečení nastavujte pouze při vypnutém zařízení i napájecím kabelu. Ujistěte se, že pravé a levé kolečko na obou nápravách je ve stejné poloze, abyste mohli upravit výšku sečení.

NÁVOD K POUŽITÍ

Zařízení používejte pouze tehdy, je-li zcela smontováno. Před každým použitím zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozen. V žádném případě nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí kabel. Ujistěte se, že je zařízení připojeno pouze k normálním zásuvkám 220 V AC. V případě nutnosti použijte prodlužovací kabely. Použití prodlužovacích kabelů může způsobit pokles napětí, což může vést k nestabilnímu provozu zařízení.

STARTOVÁNÍ MOTORU

1. Postavte se za řídítka zařízení, stiskněte a podržte bezpečnostní tlačítko (A) (Obrázek 6), poté stiskněte páku vypínače (B) směrem k rukojeti. Uvolněte bezpečnostní tlačítko (A).
2. Chcete-li zařízení zastavit, jednoduše uvolněte páku vypínače (B).



POZOR: Po zastavení motoru se nůž ještě několik sekund otáčí! Během používání držte řídítka a vypínač pevně oběma rukama. V případě, že zařízením narazíte na blíže nespecifikovaný předmět, je nutné zařízení okamžitě vypnout. Po odpojení napájecího kabelu ze sítě je třeba zařízení důkladně zkontrolovat, zda není poškozeno. Nadměrné vibrace zařízení při jeho provozu jsou znaky poškození. Jakékoli případné poškození musí být před opětovným spuštěním a používáním zařízení opraveno.

SPRÁVNÉ SEČENÍ

Doporučujeme sekat v překrývajících se liniích. Sekejte pouze ostrými, bezchybnými noži, aby se tráva nescvrkávala a trávnik nezežloutl (Obrázek 7). Před zahájením sekání vyprázdněte koš na trávu (9), vyčistěte jej, ujistěte se, že je odvětrávaný a správně nainstalovaný na zařízení.

Položte napájecí kabel do smyček na podlahu před zásuvku. Sekejte dále od zásuvky a kabelu a vždy držte napájecí kabel na trávě, kterou jste již posekali, abyste zařízením neprošli přes napájecí kabel.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

VAROVÁNÍ! Před čištěním zařízení vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a rozpouštědla. Mohli byste poškodit zařízení.

1. Spodní stranu krytu zařízení je nutné vyčistit po každém použití, aby se zabránilo ulpívání zbytků trávy na krytu, což může ztížit vyhazování trávy při příštím sekání.
2. Nakloňte zařízení na jednu stranu a poté pomocí nekovového předmětu (např. dřeva) odstraňte trávu, která se přilepila na tělo zařízení v oblasti sečení. Trávu můžete odstranit i ručně, pokud si nasadíte ochrannou rukavici.
3. Vždy udržujte větrací štěrby čisté, aby nedošlo k přehřátí motoru.
4. Kryt pravidelně čistěte suchým nebo vlhkým hadříkem. Po každém použití se doporučuje čištění.
5. Pokud nemůžete nečistoty vyčistit suchým hadříkem, použijte vlhký hadřík s mýdlovou vodou.
6. Nikdy nepoužívejte prostředky jako benzín, alkohol, čpavek...atd. Tyto prostředky mohou poškodit plastové díly.



UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, abyste nenamočili motor. Voda může poškodit motor.

SKLADOVÁNÍ

1. Zařízení by mělo být ochlazené a suché.
2. Zařízení důkladně vyčistěte a namažte rotující části.
3. Zařízení skladujte na chladném, suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.

SERVIS

POZNÁMKA! Za žádných okolností se nepokoušejte zařízení sami opravovat! Před předáním zařízení do servisu je třeba jej očistit od všech nečistot a v původním obalu. Nikdy neponořujte zařízení ani napájecí kabel do vody.

V případě jakéhokoli servisu během záruční doby nebo po ní se obraťte na autorizované servisní středisko, které vám rádi pomůže. Pokud máte poškozený napájecí kabel, doporučujeme vám z bezpečnostních důvodů kontaktovat autorizované servisní středisko a požádat o jeho výměnu.

TECHNICKÁ DATA

MODEL	A01-004 C
Napětí	230-240 V ~50 Hz
Výkon	1200 W
Samohybný	Ne
Šířka řezu	320 mm
Rychlost bez zatížení	3400 min ⁻¹
Výška	30/50/70 mm
Nastavení výšky sečení	3 nastavení
Kapacita koše na trávu	30L
Hladina akustického tlaku L _{p(A)} :	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{w(A)} :	94 dB(A)
Úroveň vibrací:	2,0 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²
Čistá hmotnost	6,2 kg
Hrubá hmotnost	9,5 kg

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výtěžné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vrácení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směnicí 2012/19/EU a směnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora