

NÁVOD NA POUŽITIE

- Tento návod na použitie sa vzťahuje na toto zariadenie. Obsahujú dôležité informácie o začatí používania a zaobchádzaní s produktom.
- Pred začatím používania zariadenia si pozorne a úplne prečítajte návod na použitie, najmä bezpečnostné pokyny. Nedodržanie týchto prevádzkových pokynov môže mať za následok vážne zranenie osôb alebo poškodenie zariadenia.
- Návod na použitie vychádza z noriem a predpisov platných v Európskej únii.
- V zahraničí by ste tiež mali dodržiavať predpisy a zákony danej krajiny.
- Návod na použitie si uschovajte pre neskoršie použitie. Ak zariadenie dáte tretej osobe, odovzdajte jej aj návod na použitie.

VYSVETLENIE ZNAKOV

V návode na použitie alebo na zariadení sa používajú nasledujúce symboly a výstražné slová:



VAROVANIE!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže viesť k vecným škodám, smrti alebo vážnym zraneniam.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje ďalšie užitočné informácie o použití zariadenia.



VAROVANIE!

Výrobca neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním zariadenia, nesprávnou údržbou a zásahmi do zariadenia za účelom výmeny alebo úpravy jeho častí. Práce na zariadení smie vykonávať iba výrobcom autorizovaný opravár. Nedodržanie pokynov a varovaní uvedených v návode môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo dokonca vážne zranenia.

Pokiaľ zariadenie používate, keď sa jeho kovové časti môžu dostať do kontaktu so skrytými elektrickými vodičmi alebo s napájacím káblom (ak je nainštalovaný), vždy ho držte za plastovú izolovanú rukoväť.

VYSVETLENIE SYMBOLOV

V tomto návode a/alebo na zariadení sú použité nasledujúce symboly:

	Všeobecné varovanie pre nebezpečenstvo.		Dávajte pozor na okoloidúcich.
	Starostlivo si prečítajte, rešpektujte a zapamätajte si pokyny z tohto návodu.		POZOR! Počas prevádzky zariadenia udržiavajte bezpečnú monitorovaciu vzdialenosť.
	POZOR! Pozor- nedotýkajte sa rotujúce nože, pretože by mohli dôjsť k vážnym zraneniam.		Napájací kábel musí byť dostatočne ďaleko od rotujúcich nožov; kábel by mal byť vždy za zariadením.
	Povinné používanie ochrannej obuvi.		Zariadenie nepoužívajte v daždi alebo v zlom počasí!
	Pred čistením a údržbou zariadenie vypnite a odpojte zo siete.		POZOR! Vysoké napätie! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
	Povinné používanie prostriedkov na ochranu očí (vždy používajte ochranné okuliare).		Povinné používanie prostriedkov na ochranu sluchu (štuple do uší, tlmiče).

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ



VAROVANIE! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že uvedené sieťové napätie zariadenia je rovnaké ako sieťové napätie vo vašej domácnosti.
- Zariadenie nepoužívajte, kým nie je úplne zmontované.
- Pri používaní zariadenia sa uistite, že je napájací kábel vždy za zariadením.
- Nikdy nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru. Vypnite zariadenie v prípade čistenia alebo údržby a keď sa nepoužíva. Napájací kábel vždy vyťahujte za zástrčku, nikdy neťahajte za kábel.
- S napájacím káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací kábel na prenášanie zariadenia a nevypínajte zariadenie ťahaním. Kábel nikdy nevystavujte teplu, ostrým hranám alebo predmetom, pohyblivým častiam alebo horľavým látkam. Poškodený alebo zamotaný kábel zvyšuje možnosť úrazu elektrickým prúdom.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť za nový autorizovaný servisný technik.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte zariadenie, napájací kábel ani zástrčku do vody alebo inej tekutiny. Nevystavujte zariadenie dažďu alebo vlhkosti.
- Ak je použitie zariadenia vo vlhkom prostredí nevyhnutné, používajte iba sieť, ktorá je chránená diferenciálnymi prúdovými bezpečnostnými spínačmi FID (RCD-Residual Current Device). Použitie FID-spínačov znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak je poškodené spôsobom, ktorý môže narušiť jeho bezchybnú prevádzku.
- Nepoužívajte zariadenie, ak vypínač nefunguje. Zariadenie, ktoré nie je možné ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť zodpovedajúcim spôsobom opravené.
- Nepreťažujte zariadenie. Používajte zariadenie iba na určený účel a za žiadnych okolností nevykonávajte žiadne iné činnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto návode.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s príliš malými skúsenosťami a znalosťami, ak sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, ak dostali pokyny pre bezpečné používanie a ak rozumejú súvisiacim rizikám. Miestne predpisy môžu obmedzovať vek obsluhy na používanie zariadenia.
- Nepoužívajte zariadenie, ak sú v bezprostrednej blízkosti iné osoby, deti alebo domáce zvieratá.
- Užívateľ alebo vlastník zariadenia je zodpovedný za nehody alebo škody spôsobené iným osobám alebo ich majetku.
- Starostlivo skontrolujte ošetrovaný povrch a odstráňte kamene, tyčinky, drôty, kosti a iné cudzie predmety.
- Ak zariadením narazíte na cudzí predmet, okamžite sa otočte vypnite vypínač a vytiahnite napájací kábel zo siete. Dôkladne skontrolujte zariadenie, aby ste sa uistili, že je v prevádzkovom stave. Pokiaľ cudzí predmet poškodil zariadenie, pred pokračovaním v práci kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Používajte zariadenie iba za denného svetla alebo dobrého umelého osvetlenia.
- Nepoužívajte zariadenie za zlých poveternostných podmienok av prípade mokrej a vlhkej trávy.

- Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach, ktoré sú nasýtené horľavými výparmi.
- Prenášajte zariadenie tak, že ho budete držať oboma rukami za kryt. Pri preprave zariadenia je nutné ho úplne vypnúť pomocou sieťového vypínača a napájacieho kábla zo zásuvky.
- Nepokúšajte sa zariadenie opravovať alebo rozoberať. Na zariadení nie sú žiadne diely, ktoré by ste mohli sami vymeniť. Pre opravu kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Prístroj nikdy nezakrývajte, pretože sa môže prehriať.
- Zariadenie skladujte vo vnútri na suchom mieste.
- Práca na svahoch môže byť nebezpečná. Zariadenie nepoužívajte na veľmi strmých svahoch.
- Uistite sa, že po naklonených povrchoch chodíte bezpečne a vždy chodíte po povrchu a nikdy nie hore a dole.
- Pri premiestňovaní alebo ťahaní zariadenia buďte veľmi opatrní. Počas používania vždy tlačte zariadenie dopredu a nikdy proti vášmu telu.



VAROVANIE! Po vypnutí zariadenia počkajte niekoľko sekúnd, pretože ostré rotujúce časti sa ešte niekoľko sekúnd po vypnutí zariadenia otáčajú. Nedotýkajte sa ostrých častí zariadenia. Pred údržbou, čistením alebo nastavovaním zariadenia sa uistite, že je zariadenie vypnuté vypínačom a odpojené od siete.

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek potenciálnemu riziku.
- Toto zariadenie je určené na prevádzku zo štandardnej zásuvky.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k uzemnenej elektrickej sieti. V prípade úrazu elektrickým prúdom chráni uzemnenie pred priamym úrazom.

OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ

- Pri práci so zariadením buďte ostražití a vyrovnaní. Zariadenie nepoužívajte, keď ste unavení, pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri práci so zariadením môže spôsobiť vážne zranenie.
- Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy so sebou noste

ochranné pomôcky, ochranné okuliare, rukavice a ochranu sluchu. Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, znižuje riziko fyzického zranenia.

- Oblečte sa primerane. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Dbajte na to, aby vlasy, odev a rukavice neprišli do kontaktu s pohyblivými časťami zariadenia. Pohyblivé časti zariadenia sa môžu zachytiť o voľné časti oblečenia, šperkov alebo dlhých vlasov. Dlhšie vlasy zviažte a zakryte ochrannou čiapkou.
- Zabráňte náhodnému spusteniu! Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti, pred pokusom o jeho zdvíhanie alebo prenášanie, vždy najskôr skontrolujte, či je vypínač zariadenia vypnutý. Prenášanie alebo pripojenie zariadenia k sieti so zapnutým vypínačom môže spôsobiť nehodu.
- Pred zapnutím zariadenia odstráňte všetky nastavenia a iné nástroje. Odstráňte všetky nástroje z rotujúcich častí zariadenia, pretože môžu spôsobiť zranenie osôb.
- Pred použitím zariadenia je vždy potrebné najskôr skontrolovať, či čepeľ, skrutky čepele a rezacia zostava nie sú opotrebované alebo poškodené. Opotrebované alebo poškodené nože a skrutky je nutné vždy kompletne vymeniť.
- Pri používaní zariadenia sa príliš nenakláňajte a uistite sa, že máte vždy pevnú oporu a dobrú stabilitu. To vám zaistí dobrú kontrolu nad zariadením v prípade neočakávaných a nepredvídaných situácií.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Opatrne odstráňte všetky obaly.
2. Zlikvidujte plastové časti obalu.
3. Deti by sa nemali hrať s obalom. Existuje možnosť udusenía.
4. Pred použitím si starostlivo prečítajte celý návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

UČEL POUŽITIA

Zariadenie je určené na kosenie trávy. Nepoužívajte zariadenie na žiadny iný účel. Zariadenie používajte iba na suchom povrchu. Nepoužívajte zariadenie vo vonkajších verejných priestoroch, na štadiónoch alebo v poľnohospodárskych a lesníckych oblastiach.

POPIS DIELOV

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Vypínač zapnuté/vypnuté | 6. Rukoväť na prenášanie zariadenia |
| 2. Elektrická zástrčka | 7. Kolesá |
| 3. Horná časť riadidiel | 8. Zadný kryt |
| 4. Skrutka na upevnenie hornej časti riadidiel | 9. Koš na trávu |
| 5. Spodná časť riadidiel | 10. Signál pre plný koš trávy |
| | 11. Vypínacia páka |



VAROVANIE! V prípade chýbajúcich alebo poškodených dielov kontaktujte svojho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu.

MONTÁŽ

VYPÍNACIA PÁKA

Inštalácia vypínacej páky a montážnej dosky na hornú časť riadidiel (Obrázok 2).

1. Nainštalujte háčik na kábel na hornú časť riadidiel.
2. Nainštalujte vypínaciu páku na hornú časť riadidiel, ako je znázornené na obrázku (Obrázok 2a), zo spodnej strany nainštalujte upevňovaciu dosku (Obrázok 2b). Vložte dodané skrutky a upevnite ich, ako je znázornené na obrázku (Obrázok 2c).

RIADITEĽ A KOLESÁ

1. Vložte spodnú časť riadidiel (5) do zariadenia, ako je znázornené na obrázku (Obrázok 3b)
2. Vložte hornú časť riadidiel (3) do spodnej časti riadidiel (5) a upevnite ich dvoma skrutkami na upevnenie hornej časti riadidiel (4), ako je znázornené na obrázku (Obrázok 3a)
3. Namontujte všetky 4 kolesá (7) na os zariadenia. Zaistite kolesá na mieste pomocou čapov "R" a potom nasadte kryty kolies (Obrázok 3c).
4. Pripevnite držiaky káblov (Obrázok 3d).

MONTÁŽ KOŠA NA TRÁVU

1. Nasadte rukoväť na hornú časť koša na trávku, vložte skrutky a upevnite ich (Obrázok 4a).
2. Upevnite hornú časť koša na trávku k spodnej časti (Obrázok 4b).
3. Zdvihnute zadný kryt (8) a pripevnite kôš na trávku (9) k zadnej časti zariadenia, ako je znázornené na obrázku (Obrázok 4c).

NASTAVENIE VÝŠKY KOSENIA

Nastavenie polohy výšky kosenia predného kolesa (Obrázok 5a):

1. Otočte zariadenie dnom nahor.
2. Vytiahnite osku kolesa smerom k prednej časti zariadenia.
3. Umiestnite os kolesa do požadovanej polohy pre nastavenie výšky kosenia.

Nastavenie polohy výšky kosenia zadného kolesa (Obrázok 5b):

1. Otočte zariadenie na bok.
2. Zatiahnite za os zadného kolesa smerom k zadnej časti zariadenia.
3. Umiestnite os kolesa do požadovanej polohy pre nastavenie výšky kosenia.

POZOR: Výšku kosenia nastavujte iba pri vypnutom zariadení aj napájacom kábli. Uistite sa, že pravé a ľavé koliesko na oboch nápravách je v rovnakej polohe, aby ste mohli upraviť výšku kosenia.



NÁVOD NA POUŽITIE

Zariadenie používajte iba vtedy, ak je úplne zmontované. Pred každým použitím skontrolujte, či je napájací kábel nepoškodený. V žiadnom prípade nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací kábel. Uistite sa, že je zariadenie pripojené iba k normálnym zásuvkám 220 V AC. V prípade nutnosti použite predlžovacie káble. Použitie predlžovacích káblov môže spôsobiť pokles napätia, čo môže viesť k nestabilnej prevádzke zariadenia.

ŠTARTOVANIE MOTORA

1. Postavte sa za riadidlá zariadenia, stlačte a podržte bezpečnostné tlačidlo (A) (Obrázok 6), potom stlačte páku vypínača (B) smerom k rukoväti. Uvoľnite bezpečnostné tlačidlo (A).
2. Ak chcete zariadenie zastaviť, jednoducho uvoľnite páku vypínača (B).



POZOR: Po zastavení motora sa nôž ešte niekoľko sekúnd otáča! Počas používania držte riadidlá aj vypínač pevne oboma rukami. V prípade, že zariadením narazíte na bližšie nešpecifikovaný predmet, je nutné zariadenie okamžite vypnúť. Po odpojení napájacieho kábla zo siete je potrebné zariadenie dôkladne skontrolovať, či nie je poškodené. Nadmerné vibrácie zariadenia počas jeho prevádzky sú znakmi poškodenia. Akékoľvek prípadné poškodenie musí byť pred opätovným spustením a používaním zariadenia opravené.

SPRÁVNE KOSENIE

Odporúčame kosiť v prekrývajúcich sa líniách. Koste len s ostrými, bezchybnými nožmi, aby sa tráva nescvrkávala a trávnik nezožltol (Obrázok 7). Pred začatím kosenia vyprázdňte kôš na trávu (9), vyčistite ho, uistite sa, že je odvetrávaný a správne nainštalovaný na zariadení.

Položte napájací kábel do slučiek na podlahu pred zásuvkou. Koste ďalej od zásuvky a kábla a vždy držte napájací kábel na trávě, ktorú ste už pokosili, aby ste zariadením neprešli cez napájací kábel.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

VAROVANIE! Pred čistením zariadenia vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá. Mohli by ste poškodiť zariadenie.

1. Spodnú stranu krytu zariadenia je nutné vyčistiť po každom použití, aby sa zabránilo zachytávaniu zvyškov trávy na kryte, čo môže sťažiť vyhadzovanie trávy pri ďalšom kosení.
2. Nakloňte zariadenie na jednu stranu a potom pomocou nekovového predmetu (napr. dreva) odstráňte trávu, ktorá sa prilepila na telo zariadenia v oblasti kosenia. Trávu môžete odstrániť aj ručne, pokiaľ si nasadíte ochrannú rukavicu.
3. Vetracie štrbiny udržiavajte vždy čisté, aby nedošlo k prehriatiu motora.
4. Kryt pravidelne čistite suchou alebo vlhkou handričkou. Odporúča sa čistenie po každom použití.
5. Ak nemôžete nečistoty vyčistiť suchou handričkou, použite vlhkú handričku s mydlovou vodou.
6. Nikdy nepoužívajte prostriedky ako benzín, alkohol, čpavok...atď. Tieto prostriedky môžu poškodiť plastové diely.



UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby ste nenamočili motor. Voda môže poškodiť motor.

SKLADOVANIE

1. Zariadenie by malo byť ochladené a suché.
2. Zariadenie dôkladne vyčistite a namažte rotujúce časti.
3. Zariadenie skladujte na chladnom, suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

SERVIS

POZNÁMKA! Za žiadnych okolností sa nepokúšajte zariadenie sami opravovať! Pred odovzdaním zariadenia do servisu je potrebné ho očistiť od všetkých nečistôt a v pôvodnom obale.

Nikdy neponárajte zariadenie ani napájací kábel do vody.

Pre akýkoľvek servis počas alebo po záruke sa prosím obráťte na autorizovaného servisného zástupcu, ktorý vám rád pomôže. **Pokiaľ máte poškodený napájací kábel, odporúčame vám z bezpečnostných dôvodov kontaktovať autorizovaný servis, kde vám ho vymení.**

TECHNICKÉ DÁTA

MODEL	A01-004C
Napätie	230-240V ~50Hz
Výkon	1200 W
Samohybný	Nie
Šírka rezu	320 mm
Rýchlosť bez zaťaženia	3400 min ⁻¹

Výška	30/50/70 mm
Nastavenie výšky kosenia	3 nastavenia
Kapacita koša na trávu	30L
Hladina akustického tlaku $L_{p(A)}$:	83 dB(A)
Hladina akustického výkonu $L_{W(A)}$:	94 dB(A)
Úroveň vibrácií:	2,0 m/s ² ; K = 1,5 m/s ²
Čistá hmotnosť	6,2 kg
Hrubá hmotnosť	9,5 kg

PREHLÁSENIE O ZÁRUKU

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika týmto prehlásením o záruke uvádza, že:

- Zaručuje kvalitnú a bezchybnú prevádzku predmetných výrobkov v záručnej dobe, ktorá začína dodaním produktu spotrebiteľovi.
- Výrobok bude počas záručnej doby bezchybne fungovať, pokiaľ bude používaný v súlade s jeho účelom a návodom na použitie.
- Na žiadosť zákazníka, ak bude samozrejme podaná v záručnej dobe, sa postará o odstránenie závad a prípadných nedostatkov na výrobku na vlastné náklady, najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia závady. Túto lehotu je možné predĺžiť maximálne o 15 dní, pokiaľ bol predmetný výrobok už v minulosti opravovaný. Pokiaľ nebude výrobok opravený v uvedenej lehote, bude vymenený za identický, nový a bezchybný výrobok. Záručnú dobu predĺži o dobu opravy. Na vymenený tovar alebo na výmenu podstatnej časti tovaru za novú vystaví zákazníkovi nový záručný list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradné diely a príslušenstvo po dobu ďalších 3 rokov od uplynutia záručnej doby.
- Záruka platí na území Českej a Slovenskej republiky.

ZÁRUČNÁ DOBA

Užitkové vlastnosti, prípadne bezchybná prevádzka výrobku sú garantované v záručnej dobe 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom dodania výrobku spotrebiteľovi. V prípade použitia výrobku pre profesionálne alebo zárobkové účely, alebo pre účely nad rámec bežného použitia v domácnosti, alebo pokiaľ je produkt používaný osobou, ktorá nie je v súlade s platnými právnymi predpismi definovaná ako spotrebiteľ, je záručná doba 12 mesiacov. Všetky akumulátory / batérie majú záručnú dobu 12 mesiacov. Za stratený záručný list neručíme. Pokiaľ sa na výrobku nepreukáže reklamovaná vada, sme oprávnení účtovať vzniknuté diagnostické náklady.

UPOZORNENIE: Záruka nekráti práva spotrebiteľa vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady výrobkov.

ZARUČNÉ PODMIENKY SU

- v prípade reklamácie je nutné predložiť vyplnený záručný list, originál nákupnej faktúry (alebo kópiu oboch);
- že výrobok nie je mechanicky poškodený;
- že s výrobkom nebolo manipulované neoprávnenou osobou;
- že zákazník (užívateľ) jednal a používal produkt v súlade s priloženým návodom;
- počas záručnej doby je autorizovaným servisným strediskom iba servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záručné štítky a plomby nie sú poškodené alebo odstránené.

UKONČENIE ZÁRUKY

Záručný servis sa nevzťahuje na diely podliehajúce opotrebeniu (žiarovky, vykurovacie telesá, vlákna, kefy elektromotora, opotrebené ozubené kolesá).

Záruka sa ďalej nevzťahuje na vady vzniknuté pri preprave a manipulácii po dodaní zákazníkovi, v dôsledku nesprávneho nastavenia, mechanickej vady (fyzické rozbitie), vady v dôsledku neodborného a nedbalého zaobchádzania s výrobkom, pri akomkoľvek neoprávnenom zásahu, pokiaľ k závade došlo v dôsledku použitia nevhodného spotrebného materiálu, alebo kvapalín, pokiaľ boli do výrobku inštalované neoriginálne diely, v dôsledku nadmerného napätia, vyššej moci, úderu blesku, vytečenia batérie, čistenia výrobku alebo jeho častí a vniknutia kvapaliny do produktu.

Pred odovzdaním výrobku do servisu je nutné ho očistiť od všetkých nečistôt. V opačnom prípade vám budeme nútení účtovať náklady na očistenie výrobku podľa cenníku distribútora.

V prípade nesprávneho použitia, neprimeraného použitia sily a zásahov, ktoré neboli vykonané autorizovaným servisným strediskom, záruka zaniká. Táto záruka neobmedzuje vaše zákonné práva.

Manipulácia so starým elektrickým a elektronickým zariadením:

(platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so samostatným systémom nakadania s odpadmi).



Tento symbol na produkte, na jeho obale alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že s produktom nesmie byť zaobchádzané ako s domovým odpadom. Musíte ho zlikvidovať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia tohto produktu pomôže zachovať prírodné zdroje a pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Likvidácia produktu musí byť vykonaná v súlade s platnými predpismi pre likvidáciu odpadu. Pre podrobnejšie informácie o manipulácii a vrátení tohto výrobku kontaktujte prosím miestny mestský úrad, službu pre likvidáciu domového odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Odpadové elektrozariadenia je možné tiež bezplatne odovzdať distribútorovi priamo pri dodaní nového elektrozariadenia. V súlade so smernicou 2012/19/EU a smernicou 2006/66/ES o chybných alebo opotrebovaných akumulátoroch/batériách, musia byť predmetné výrobky zhromažďované oddelene a recyklované spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Všetky práva vyhradené.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informácie o zákazníkovi

Meno a priezvisko

Titul

Email

Telefón

Dátum dodania výrobku / dátum začiatku záručnej doby

Informácie o výrobku

Typ výrobku / Názov

Typ a model

Sériové číslo

Výrobca

Pečiatka a podpis distribútora