


IskraERO



IE-WL200

CZ PRACOVNÍ LED LAMPA S MAGNETEM PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU



Návod k použití

Tento návod k použití platí pro toto zařízení. Obsahuje důležité informace pro zahájení používání a zacházení se zařízením.

Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně a celý návod k použití, zvláště pak bezpečnostní pokyny. Nedodržení tohoto návodu k použití může vést k vážným zraněním nebo poškození zařízení.

Návod k použití vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V zahraničí byste také měli dodržovat předpisy a zákony dané země. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Pokud zařízení předáte třetí osobě, předejte jí také návod k použití.

Vysvětlení symbolů

V návodu k použití nebo na zařízení jsou použity následující symboly a výstražná slova:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo znamená nebezpečí se středním stupněm rizika, které, pokud se mu nevyhnete, může vést k věcným škodám, vážným zraněním nebo smrti.



POZNÁMKA!

Symbol poskytuje užitečné doplňkové informace o použití zařízení.



VAROVÁNÍ!

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním zařízení, nesprávnou údržbou a zásahy do zařízení za účelem výměny nebo úpravy jeho částí. Práce na zařízení smí provádět pouze výrobcem autorizovaný servisní technik.

Nedodržení pokynů a varování uvedených v návodu může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo dokonce vážná zranění.

V případě použití zařízení, kde jeho kovové části mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je instalován), vždy držte zařízení za plastovou izolovanou rukojeť.

Bezpečnostní upozornění**Všeobecné pokyny**

- Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumí nebezpečí vyplývající z používání zařízení. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění nebo uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Obalové materiály nejsou dětská hračka! Uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Lampa se nesmí používat v prostředí s nebezpečím požáru a výbuchu.



VAROVÁNÍ! Nikdy se nedívejte přímo do LED světla, když je zařízení v provozu!

- Světlo je velmi jasné. Nedívejte se na něj z bezprostřední blízkosti a neoslepujte ostatní lidi ani zvířata.
- Chraňte pracovní lampu před extrémním teplem, chladem a silnými vibracemi a otřesy.
- Abyste předešli poškození povrchu, netlačte pracovní světlo na povrch, ke kterému je připevněno.
- Pracovní lampu nečistěte tvrdými čisticími prostředky a čisticími prostředky, které škrábou nebo drhnou. Jinak může dojít k poškození povrchů.
- Světelný zdroj tohoto světla není vyměnitelný. Když světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celé světlo.

Pokyny pro baterie

- Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí nebezpečí výbuchu nebo vředů v důsledku vytékající kapaliny z baterie.
- Nevystavujte baterie vysokým teplotám ani je nevhazujte do otevřeného ohně.
- Vždy vyměňte všechny baterie najednou za baterie stejného typu.
- Baterie nezkratujte ani je nerozebírejte.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nedobíjecí baterie.

- Zabraňte kontaktu kapaliny z baterie s pokožkou, očima a sliznicemi.
- Neodstraňujte kapalinu z baterie nebo uniklé zbytky holýma rukama.
- V případě kontaktu se zbytky baterie okamžitě opláchněte zasažená místa velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Použité baterie ihned a řádně vyjměte a zlikvidujte.
- Uchovávejte baterie mimo dosah dětí.
- Dojde-li ke spolknutí nebo jinému vniknutí baterií do těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Části zařízení

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. Háček | 4. Magnet |
| 2. COB LED světlo | 5. Kryt prostoru pro baterie |
| 3. Vypínač zapnuto/vypnuto | 6. Př prostor na baterie |

Použití

Vložení baterií

1. Otevřete př prostor na baterie (6) odstraněním krytu př prostoru na baterie (5).
2. Vložte baterie do př prostoru na baterie podle obrázku.
3. Nejprve umístěte záporný pól baterie na vinutou pružinu a poté zatlačte baterii kladným pólem dovnitř.
4. Nasadte kryt prostoru pro baterie.

Provoz



VAROVÁNÍ!

Nikdy se nedívejte přímo do LED světla, když je zařízení v provozu!

Před zapnutím pracovního světla nasměrujte LED světlo od sebe.

1. Chcete-li pracovní lampu zapnout/vypnout, stiskněte vypínač (3).
2. Pomocí vestavěného magnetu na zadní straně zařízení můžete zařízení připevnit ke kovovým předmětům.
3. Pomocí otočného háčku můžete zařízení zavěsit na vhodné místo.

Čištění



Nebezpečí zranění!

Nesprávné čištění může poškodit povrch.

- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin.
- Zajistěte, aby do krytu nepronikla voda.
- K čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ostré nebo kovové předměty, jako jsou nože, tvrdé špachtle a podobně. Mohou poškodit povrch.
- Opatrně očistěte zařízení mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

Skladování

- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
- Zařízení skladujte na suchém místě.

Technická data

Model:	IE-WL200
Osvětlení:	200 lm
Napájení:	3 x AA

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užité vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výdělečné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí. **Všechna práva vyhrazena.**

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora