



Z1JE-KK6-13

CZ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

PŘEKLAD ORIGINALNÍHO NÁVODU



Fig. A

Návod k použití

- Tento návod platí pro tento spotřebič. Tento návod obsahuje důležité informace ohledně použití tohoto spotřebiče.
- Před použitím tohoto spotřebiče je důležité, abyste si přečetli celý návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážným poraněním nebo může spotřebič poškodit.
- Tento návod je založen na normách a nařízeních, která platí pro Evropskou Unii.
- Při používání tohoto spotřebiče v zahraničí musíte splňovat nařízení dané země.
- Uchovejte tento návod pro pozdější potřeby. Pokud předáváte tento spotřebič třetí osobě, musíte jí poskytnout také tento návod.

Vysvětlivky varovných štítků

Tyto výstražné značky najdete uvnitř těchto pokynů nebo na zařízení:



VAROVÁNÍ!

Tento výstražný symbol/slovo označuje nebezpečí, které, pokud se mu nezabrání, může vést k věcným škodám, smrti nebo vážným zraněním.



POZNÁMKA!

Tento symbol podává užitečné informace o použití spotřebiče.



VAROVÁNÍ!

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím, údržbou nebo změnou provedenou u tohoto spotřebiče za účelem výměny součástí nebo úprav. Pouze agent autorizovaného servisu může na tomto spotřebiči provádět změny.

Nedodržení pokynů a varování psaných v tomto návodu může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážným poraněním.

Při použití tohoto spotřebiče tam, kde kovové části spotřebiče mohou přijít do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo jeho vlastním elektrickým kabelem (je-li nainstalován), vždy držte spotřebič za jeho umělohmotné izolační držadlo.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



VAROVÁNÍ! Přečtěte si a pamatujte si všechny bezpečnostní postupy, pokyny a varování. Věnujte zvláštní pozornost pokynům označeným tímto symbolem.



Produkt v souladu s relevantními směrnicemi EU.



Pečlivě si přečtěte, respektujte a zapamatujte si pokyny z tohoto návodu k použití.



Symbol Třída II.



Vysoké napětí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

n0

RPM (Otáčky za minutu).

~

Střídavé napětí.



Povinné používání vybavení na ochranu očí (vždy noste bezpečnostní brýle).



Povinné používání ochrany sluchu (špunty do uší, tlumiče).



Štítek s označením pro oddělený sběr elektrického a elektronického vybavení.



Povinné používání osobních ochranných pomůcek pro dýchací orgány.



POZOR: Při provozu se zuby vrtáku zahřívají.
Nebezpečí popálení.



Povinné používání bezpečnostních rukavic.



Povinné používání bezpečnostních bot.

**VAROVÁNÍ!**

Nepřetěžujte nástroj. Přetížení a opakované blokády motoru mohou poškodit nástroj. Povede ke snížené životnosti nástroje.

**VAROVÁNÍ!**

Zařízení není určeno pro použití v potenciálně výbušných prostředích!

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**VAROVÁNÍ!**

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování popsána v tomto návodu.

Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k riziku vystavení člověka a zvířat úrazu elektrickým proudem, požáru a vážným následkům.

Uchovejte všechny bezpečnostní pokyny a varování (včetně těch na nástroji) pro budoucí použití.

Termín „elektrický nástroj“ používaný v bezpečnostních pokynech se vztahuje jak k elektrickým nástrojům napájeným z elektrické sítě (pomocí elektrického kabelu), tak k elektrickým nástrojům napájeným z dobíjecích baterií (bez elektrického kabelu).

BEZPEČNOST PRACOVNÍ PLOCHY

- Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou.** Zanesené a neosvětlené pracovní plochy a pracovní stoly podporují zranění.
- Nepoužívejte nástroj v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny nebo plyny.** Jiskry vzniklé během provozu nástroje mohou způsobit vznícení výparů nebo prachu.
- Udržujte děti a návštěvníky dále.** Veškerá rozptýlení mohou vést ke ztrátě kontroly.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

- Zástrčka nástroje musí odpovídat konektoru napájecí sítě** (pokud má nástroj napájecí kabel). V žádném případě a z jakýchkoli důvodů nikdy neupravujte ani nezpracovávejte zásuvky. Nepoužívejte žádné adaptéry s uzemněnými spotřebiči. Normalizované a originální zástrčky a konektory snižují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, kamna nebo ledničky.** V případě, že je vaše tělo uzemněné, je nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvýšené.
- Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.** Pokud vnikne do nástroje voda, zvýší to silně nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Ujistěte se, že je napájecí kabel umístěn tak, že nebude možné na něj stoupnout, zakopnout o něj nebo jej jinak vystavit zátěži či poškození. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, vytahování nebo tažení nákladu. Nikdy nevystavujte kabel horku, oleji, ostrým hranám nebo pohybujícím se objektům. Poškozený nebo zamotaný kabel zvyšuje možnost úrazu elektrickým proudem.**

- e) Při provozu venku používejte odpovídající prodlužovací materiál určený pro venkovní použití. Použití odpovídajících prodlužovacích materiálů sníží nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) Pokud je nutné pracovat ve vlhkém prostředí, používejte pouze napájecí síť, která je zabezpečena spínači diferenciálního napětí – FID (RCD). Použití spínačů FID snižuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OSOBNÍ BEZPEČNOST

- a) Při provozu nástroje musíte být velmi opatrní. Buďte si vědomi toho, co děláte a dělejte to rozumně. Neobsluhujte nástroj, pokud jste unavení nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Jeden okamžik snížené pozornosti při používání nástroje může vést k vážným zraněním.
- b) Vždy noste ochranné pomůcky. Vždy noste bezpečnostní brýle, bezpečnostní rukavice a ochranu sluchu. Používání ochranných pomůcek přizpůsobených pracovnímu prostředí a podmínkám, jako je protiprachová maska, stabilní obuv, přilba a ochrana sluchu, snižuje nebezpečí zranění.
- c) Zamezte automatickému spuštění nástroje. Před připojením nástroje k elektrické síti nebo před zvedáním či přenášením nástroje vždy zkontrolujte, zda je spínač VYPNUTÝ. Nenoste ani nepřenášejte nástroj, když držíte prst na spínači, ani jej nepřipojujte k elektrické síti, když je spínač ZAPNUTÝ. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek nehodu.
- d) Před zapojením a spuštěním nástroje odstraňte všechny doplňky a klíče. Klíč, který zůstane na rotující části nástroje, může způsobit fyzické zranění.
- e) Nepřekračujte. Vždy udržujte správnou polohu a rovnováhu. Nepoužívejte na žebříku nebo nestabilní podpěře. To vám umožní mít dobrou kontrolu nad nástroji v případě neočekávaných nebo nepředvídaných situací.
- f) Noste správné příslušenství. Nenoste volný oděv nebo šperky, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech nástroje a způsobily by zranění. Noste ochrannou pokrývku vlasů, která pojme dlouhé vlasy, a zamezí jejich vtažení do blízkých větracích otvorů.
- g) Pokud je nástroj vybaven sacím mechanismem a mechanismem sběru prachu, vždy se ujistěte, že je správně nainstalován a zapojen. Použití mechanismu pro sběr prachu může snížit vliv expozice emisím a škodlivým prachovým látkám.

PROVOZ A ÚDRŽBA

- a) Nepřetěžujte nástroj. Pro svou práci použijte správné nástroje/vybavení. Používáte-li nástroj správně a pro určené účely, bude fungovat s vyšší kvalitou a vyšší úrovní bezpečnosti.
- b) Nepoužívejte nástroj, pokud je spínač zapnuto/vypnuto poškozený. Jakýkoli nástroj, který nelze použít pomocí spínače zap/vyp, je nebezpečný a musí být okamžitě opraven.
- c) Před jakýmkoli použitím nástroje, včetně seřízení, údržby, výměny spotřebního materiálu nebo skladování, vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují nebezpečí, že se nástroj automaticky spustí.
- d) Pokud nástroj nepoužíváte (včetně případů, kdy jej necháte bez dozoru pouze na omezenou dobu), uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte osobám, které nejsou dobře informovány o pokynech uvedených v této příručce, používat tento nástroj. Při použití nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami je tento nástroj nebezpečný.
- e) Údržba nástroje. Zkontrolujte možné nesprávné seřízení, špatné upevnění vyjímatelných nebo ohebných součástí, možnost rozbití dílů a případné další nepravidelnosti, které mohou mít negativní vliv na provoz nástroje. Mnoho nehod má příčinu ve špatné údržbě nástrojů.
- f) Ujistěte se, že jsou řezné nástroje čisté. Dohled a používání nástroje je snazší a bezpečnější, pokud jsou všechny části nástroje čisté a dobře udržované.
- g) Nástroj a všechny odnímatelné části a příslušenství se musí používat v souladu s pokyny obsaženými v tomto Návodu s ohledem na provozní podmínky a typ práce, kterou chcete provádět. Použití nástroje pro jiné účely, než je uvedeno v tomto návodu, může vést k nebezpečným situacím.

OPRAVY

- a) Opravy by měl provádět pouze autorizované servisní středisko. Při opravách používejte pouze identické a originální náhradní díly.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE PŘENÁŠENÉ RUČNĚ

- a) Při používání příklepové vrtačky vždy noste pomůcky pro ochranu sluchu. Vystavení hluku může vést ke ztrátě vašich sluchových schopností.

- b) Používejte dodatečnou (postranní) páku, která je připojena k nástroji. Ztráta stability může vést k fyzickému poranění.
- c) Během provozu nástroje, kdy se jeho kovové části mohou dostat do kontaktu se skrytými elektrickými vodiči nebo s vlastním elektrickým kabelem (pokud je integrován), vždy manipulujte s nástrojem držením za plastovou izolovanou rukojeť. Kovové části nástroje, když přijdou do kontaktu s elektrickým vodičem, se stávají »živými« (jsou pod napětím). Nedodržení tohoto pokynu má za následek úraz elektrickým proudem.
- d) V případě použití základny – speciálního stolu používaného k upevnění nástroje, zkontrolujte a ujistěte se, že je správně namontován a nainstalován. Správná montáž a instalace mají zásadní význam pro vaši bezpečnost. Zabrání tomu, aby nástroj spadl.
- e) Zajistěte bezpečnou montáž nástroje k základně. Pokud přesouváte nástroj připevněný k základně, může to způsobit ztrátu kontroly.
- f) Základnu je třeba instalovat na rovné, pevné a bezpečné zemi. Základna umožňuje stabilní provoz nástroje a vyžaduje stálý dohled.
- g) Nepřetěžujte základnu a nepoužívejte ji jako žebřík. Nedodržení těchto pokynů může způsobit přetížení nebo převrnutí základny. Tento návod platí pro větší nástroje.

Provoz v souladu s nařízeními



VAROVÁNÍ!

Příklepová vrtačka je určena pro šroubování/odvívání šroubů a pro vrtání do dřeva, plastů, kovů, kamene a betonu. Nepoužívejte nástroj pro jiné účely. Nepřetěžujte vrtačku. Zkontrolujte a ujistěte se, že napětí uvedené na vrtačce odpovídá napětí vaší elektrické sítě.

HLAVNÍ ČÁSTI NÁSTROJE A SPÍNAČE

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Spínač ZAP/VYP | 5. Přepínač provozních funkcí (vrtání/vibrační vrtání) |
| 2. Tlačítko volby rychlosti | 6. Postranní držadlo |
| 3. Zamykací tlačítko pro ZAP/VYP | 7. Rychloupínací sklíčidlo |
| 4. Volič směru otáček | 8. Lišta pro omezení hloubky vrtání |

PROVOZ

- Vrták musí být bezpečný a pevně připevněný k rychloupínacímu sklíčidlu.
- Pro vaši bezpečnost vždy používejte nástroj s integrovanou bezpečnostní pákou.
- Při práci držte nástroj vždy oběma rukama.
- Neodstraňujte třísky, když je vrták v provozu.
- Pokud vrtáte do stěn, dávejte pozor na elektrickou, vodní a plynovou instalaci. Nejprve použijte instalační tracker k vyhledání instalací ve zdi.
- Chcete-li nástroj spustit, stiskněte spínač ZAP/VYP a vrtačka začne pracovat.
- Chcete-li zastavit vrtačku, stiskněte spínač a nástroj se zastaví.
- Pro trvalý provoz stiskněte současně spínač ZAP/VYP a spínač zámku na páce.

Chcete-li možnost trvalého provozu vypnout, okamžitě stiskněte a uvolněte spínač ZAP/VYP.

UMÍSTĚNÍ VRTÁKU DO SKLÍČIDLA

1. Vezměte zadní část sklíčidla (A) do jedné ruky
2. Druhou rukou otočte přední část sklíčidla (B) do bodu, kde otvor odpovídá velikosti vrtáku, který chcete použít (B)
3. Vložte vrták do sklíčidla
4. Pevně držte zadní část sklíčidla a otáčejte, abyste upínací čelisti upnuli na vrták.

Dostane se do požadované pozice a zamkne se

Poznámka: Pokud má váš nástroj sklíčidlo s klíčem, zatlačte klíč na konec drážky a otáčejte rovnoměrně ve všech otvorech. Nepoužívejte poškozené příslušenství.



VAROVÁNÍ!

Před montáží a demontáží částí nástroje a příslušenství vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

SPUŠTĚNÍ A ZASTAVENÍ NÁSTROJE

SPUŠTĚNÍ NÁSTROJE:

Ke spuštění nástroje stiskněte spínač 2. K zajištění trvalého provozu nástroje stiskněte spínač 2 a poté palcem současně stiskněte spínač 4.

ZASTAVENÍ NÁSTROJE: Pokud chcete ukončit práci, stiskněte a poté uvolněte spínač 2.

ZMĚNA SMĚRU OTÁČENÍ:

Pomocí páky 1 můžete změnit směr otáčení rychloupínacího sklíčidla. Posunutím páky doprava (najděte značku „R“) zahájíte otáčení rychloupínacího sklíčidla doprava (vrtání a šroubování). Posuňte páčku doleva (najděte značku „L“), aby se rychloupínací sklíčidlo začalo otáčet doleva (uvolnění šroubu a vytažení vrtáku).




JAK SPUSTIT A ZASTAVIT NÁSTROJ

ZMĚNA RYCHLOSTI OTÁČENÍ

Stisknutím spínače 2 změňte rychlost otáčení. Když je spínač 2 tlačěn až do konce, rychlost otáček bude maximální. Konečná rychlost otáčení rychloupínacího sklíčidla se volí pomocí mobilního tlačítka 3.

Otočení číselníku směrem k + = vyšší počet otáček za minutu,
Otočení číselníku směrem k - = nižší počet otáček za minutu,



VAROVÁNÍ!

Směr otáčení můžete změnit, pouze když je nástroj zcela zastaven.

VRTÁNÍ A VIBRAČNÍ VRTÁNÍ




VAROVÁNÍ!

Pokud chcete změnit směr otáčení, počkejte, až se motor zcela zastaví.

Stiskněte tlačítko 1 a spusťte požadovanou akci:

- vlevo (značka KLADIVO); vibrační vrtání do betonu a kamene,
- vpravo (značka VRTÁK); vrtání do kovu, plastu, dřeva.



DOPLŇKOVÁ PÁKA S MĚŘENÍM HLOUBKY

Doplňková páka usnadňuje vaši práci s nástrojem a poskytuje vám bezpečnou podporu při práci s nástrojem.

Chcete-li nainstalovat tuto pomocnou páku, nejprve upevněte obruč přes rychloupínací sklíčidlo, upevněte ji a poté páku utáhněte.

K přizpůsobení hloubky vrtání použijte omezovač hloubky. Nejprve změřte předpokládanou hloubku vrtání a aplikujte jej na korunku vrtáku. Omezovač hloubky je aplikován na stejnou vzdálenost jako horní část vrtáku. Odečtěte hloubku vrtání z této vzdálenosti. Získaná hodnota musí být nastavena na omezovač hloubky. Omezovač musí být utažen společně s pákou.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Před provozem nástroje vždy vytáhněte zástrčku z konektoru.
- K čištění umělohmotných částí vrtačky použijte mokrý hadřík. Nepoužívejte žádné korozivní substance nebo ostré předměty.
- Větrací otvory umístěné na skříni motoru musí být průchozí a čisté. K jejich vyčištění použijte měkký hadřík nebo kartáček.

NEPOKOUŠEJTE SE NAHRADIT POŠKOZENÝ NAPÁJECÍ KABEL SAMI. NAPÁJECÍ KABEL BY MĚL BÝT VYMĚNĚN POUZE POVĚŘENOU OSOBOU.

ÚDRŽBA


Používejte pouze originální doplňky, příslušenství a náhradní díly výrobce. Pokud nástroj i přes pravidelnou údržbu a kontrolu kvality nefunguje dobře, musí být opraven autorizovaným servisním technikem.

Před předáním zařízení servisnímu agentovi se ujistěte, že je vyčištěno a je v původním obalu. Nikdy nenamáčejte nástroj ani jakékoli jeho části do kapaliny.

POZNÁMKY

Tento nástroj nesmí používat jednotlivci (včetně dětí) se sníženými fyzickými, kognitivními a mentálními schopnostmi ani osoby bez požadovaných znalostí a zkušeností, pokud nejsou během provozu pod dohledem nebo nejsou poučeni o provozu a účelu nástroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Před výměnou spotřebního materiálu vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

NÁZEV	MODEL:	MĚRNÁ JEDNOTKA
Příklepová vrtačka	Z1JE-KK6-13	
Napětí	230-240; 50Hz	V (a.c.)
Výkon	710	W
Počet otáček za minutu (n ₀)	0 - 3000 (bez zátěže)	min ⁻¹
Hmotnost	1,6	kg
Trubice rychloupínacího sklíčidla	2 – 13	mm
Hladina akustického tlaku L _{p(A)}	85	dB(A)
Hladina akustického výkonu L _{w(A)}	96	dB(A)
Hladina vibrací	beton (9,35), železo (2,95)	m/s ²
Ochranná třída	II.	

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Firma MarexTrade s. r. o., K Šeberáku 180/1, Praha 4 – Kunratice, Česká Republika tímto prohlášením o záruce uvádí, že:

- Zaručuje kvalitní a bezchybný provoz předmětných výrobků v záruční době, která začíná dodáním produktu spotřebiteli.
- Výrobek bude během záruční doby bezchybně fungovat, pokud bude používán v souladu s jeho účelem a návodem k použití.
- Na žádost zákazníka, bude-li samozřejmě podána v záruční době, se postará o odstranění závad a případných nedostatků na výrobku na vlastní náklady, nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení závady. Tuto lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dnů, pokud byl předmětný výrobek již v minulosti opravován. Pokud nebude výrobek opraven v uvedené lhůtě, vymění jej za identický, nový a bezchybný výrobek. Záruční dobu prodlouží o dobu opravy. Na vyměněné zboží nebo na výměnu podstatné části zboží za nové vystaví zákazníkovi nový záruční list.
- Poskytuje servis, údržbu, náhradní díly a příslušenství po dobu dalších 3 let od uplynutí záruční doby.
- Záruka platí na území České a Slovenské republiky.

ZÁRUČNÍ DOBA

Užitné vlastnosti, případně bezchybný provoz výrobku jsou garantovány v záruční době 24 měsíců, která začíná běžet dnem dodáním výrobku spotřebiteli. V případě použití výrobku pro profesionální nebo výtěžné účely, nebo pro účely nad rámec běžného použití v domácnosti, nebo pokud je produkt používán osobou, která není v souladu s platnými právními předpisy definována jako spotřebitel, je záruční doba 12 měsíců. Všechny akumulátory / baterie mají záruční dobu 12 měsíců. Za ztracený záruční list neručíme. Pokud na se na výrobku neprokáže reklamovaná vada, jsme oprávněni účtovat vzniklé diagnostické náklady.

UPOZORNĚNÍ: Záruka nekrátí práva spotřebitele vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady výrobků.

ZÁRUČNÍ PODMINKY JSOU

- v případě reklamace je nutné předložit vyplněný záruční list, originál nákupní faktury (nebo kopii obou);
- že výrobek není mechanicky poškozen;
- že s výrobkem nebylo manipulováno neoprávněnou osobou;
- že zákazník (uživatel) jednal a používal produkt v souladu s přiloženým návodem;
- během záruční doby je autorizovaným servisním střediskem pouze servis firmy MarexTrade s. r. o.;
- že záruční štítky a plomby nejsou poškozené nebo odstraněné.

UKONČENÍ ZÁRUKY

Záruční servis se nevztahuje na díly podléhající opotřebení (žárovky, topná tělesa, vlákna, kartáče elektromotoru, opotřebovaná ozubená kola).

Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé při přepravě a manipulaci po dodání zákazníkovi, v důsledku nesprávného seřízení, mechanické vady (fyzické rozbití), vady v důsledku neodborného a nedbalého zacházení s výrobkem, při jakémkoli neoprávněném zásahu, pokud k závadě došlo v důsledku použití nevhodného spotřebního materiálu nebo kapalin, pokud byly do výrobku instalovány neoriginální díly, v důsledku nadměrného napětí, vyšší moci, úderu blesku, vytečení baterie, čištění výrobku nebo jeho částí a vniknutí kapaliny do produktu.

Před předáním výrobku do servisu je nutné jej očistit od všech nečistot. V opačném případě vám budeme nuceni účtovat náklady na očištění výrobku dle ceníku distributora.

V případě nesprávného použití, nepřiměřeného použití síly a zásahů, které nebyly provedeny autorizovaným servisním střediskem, záruka zaniká. Tato záruka neomezuje vaše zákonná práva.

Nakládání se starým elektrickým a elektronickým zařízením:

(platné v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatným systémem nakládání s odpady).



Tento symbol na produktu, na jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že s produktem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Musíte jej zlikvidovat na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Recyklace tohoto produktu pomůže zachovat přírodní zdroje a pomůže zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Likvidace produktu musí být provedena v souladu s platnými předpisy pro likvidaci odpadu. Pro podrobnější informace o manipulaci a vracení tohoto výrobku kontaktujte prosím místní městský úřad, službu pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Odpadní elektrozařízení lze také bezplatně předat distributorovi přímo při dodání nového elektrozařízení. V souladu se směrnicí 2012/19/EU a směrnicí 2006/66/ES o vadných nebo opotřebovaných akumulátorech/bateriích, musí být předmětné výrobky shromažďovány odděleně a recyklovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Všechna práva vyhrazena.

ZÁRUKA



AUTORIZOVANÝ
SERVIS



MarexTrade s. r. o.
K Šeberáku 180/1, Praha
4 – Kunratice
Česká republika



+420 724 892 995
servis@marextrade.cz

Informace o zákazníkovi

Jméno a příjmení

Titul

Email

Telefon

Datum dodání výrobku / datum počátku záruční doby

Informace o výrobku

Typ výrobku / Název

Typ a model

Sériové číslo

Výrobce

Razítko a podpis distributora